

WPUSTY



ZABUDOWA WPUSTÓW JEDNOCZĘŚCIOWYCH

1. Przyłącze kanalizacyjne należy doprowadzić na odpowiednią wysokość.
2. Umieścić wpust w kielichu rury odpływowej tak aby góra wpustu znajdowała się 1-2 mm poniżej górnej warstwy posadzki.
3. Uzpełnić przestrzeń betonem.
4. Przy betonowaniu nie można dopuścić do zawężenia światła góry wpustu, należy również pamiętać o dokładnym wypełnieniu masą betonową miejsc trudno dostępnych.

ZABUDOWA WPUSTÓW DWUCZĘŚCIOWYCH

1. Montaż rozpoczynamy od osadzenia części dolnej wpustu w warstwach konstrukcyjnych stropu. Część dolna powinna być osadzona w zagłębieniu 15-20 [mm] tak, aby zapewnić odpowiedni spływ skroplin z izolacji poziomej do wpustu.
2. Wykonujemy izolację przeciwwilgociową stropu i mocujemy ją pierścieniem dociskowym części dolnej.
3. Następny etap to ustawienie i wypoziomowanie części górnej wpustu na zadanej rzędnej. Brzeg góry wpustu powinien znajdować się 1-2 [mm] poniżej powierzchni posadzki.
4. Po ustabilizowaniu części górnej można przystąpić do wykonania pozostałych warstw posadzki.
5. Uzpełnić przestrzeń betonem
6. Przy betonowaniu nie można dopuścić do zawężenia światła góry wpustu, należy również pamiętać o dokładnym wypełnieniu masą betonową miejsc trudno dostępnych.

